

Enhorabuena por su nuevo

Europe Magic Wand (EMW)

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas. ¡Es importante seguir las instrucciones cuidadosamente!

ESPECIFICACIONES

Modelo	EMW-230V CE ROHS	Tensión eléctrica	230 voltios
Tiempo de funcionamiento de máximo	25 minutos sin interrupción	Frecuencia eléctrica	50 Hz
Frecuencia de vibración	Aprox. 6000/min (alta velocidad) Aprox. 3200/min (baja velocidad)	Consumo eléctrico	20 vatios
Peso	680 g	Fabricado en	China

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: ¡un uso incorrecto puede causar descargas eléctricas, quemaduras, fuego y lesiones corporales!

ADVERTENCIAS sobre LÍQUIDOS y HUMEDAD

- ➔ No emplee el EMW en entornos húmedos.
- ➔ Nunca utilice ni guarde el EMW cerca de una ducha, bañera, piscina o similar. Nunca toque un EMW que haya caído al agua.
- ➔ El EMW no se debe lavar con agua ni otros líquidos.
- ➔ El EMW no se debe poner en funcionamiento cerca de pulverizadores.

ADVERTENCIAS sobre USO INCORRECTO

- ➔ El EMW no debe ser manipulado por niños ni personas inmaduras.
- ➔ El EMW no es un juguete y no se debe sostener por el cable. No debe dejarse enchufado si no se está utilizando. No se debe dejar desatendido mientras está en funcionamiento.
- ➔ El EMW no se debe utilizar si no funciona correctamente, si ha resultado dañado o si está húmedo. Esto se aplica a la unidad completa, incluidos el cable y el enchufe.
- ➔ Las reparaciones o el mantenimiento se realizarán a través del distribuidor o de Amok Marketing (vea la información de contacto).
- ➔ Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- ➔ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- ➔ El cable de suministro no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado el aparato debe ser desechado.

ADVERTENCIAS sobre RECALENTAMIENTO

- ➔ Para evitar el recalentamiento, el EMW tiene que poder vibrar libremente.
- ➔ Por tanto, el EMW no debe funcionar debajo de una manta, almohada, colcha o similar donde no pueda vibrar libremente. Por el mismo motivo, no sujete fuerte el cabezal del EMW mientras está funcionando.
- ➔ El EMW solo se debe encender durante 25 minutos ininterrumpidos, seguidos de un periodo de enfriamiento de al menos 30 minutos.

ADVERTENCIAS para EVITAR LESIONES

- ➔ El EMW está concebido para el masaje muscular, por ejemplo de hombros, brazos, músculos dorsales y piernas.
- ➔ El EMW no se debe utilizar sobre áreas doloridas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- ➔ No emplee el EMW en caso de dolor de origen desconocido. En caso de duda, póngase en contacto con su médico.

INSTRUCCIONES DE USO

Empleo de Europe Magic Wand para masaje muscular

- ➔ Conectar con la tecla "+" y continuamente durante 2 segundos.
- ➔ Apague con la tecla "-" continuamente durante 2 segundos.
- ➔ No emplee el EMW durante más de 25 minutos.
- ➔ Para seguir masajeando más allá de este tiempo, apague el EMW durante 30 minutos antes de volver a encenderlo.
- ➔ Utilice el signo "+" y "-" para ajustar la velocidad. Seleccione la velocidad de vibración que prefiera.
- ➔ Masaje el cuerpo con el lateral del cabezal vibratorio.

Mantenimiento y conservación de su Europe Magic Wand

- ➔ No guarde el EMW en entornos húmedos ni bajo la luz solar directa.
- ➔ La limpieza se realizará con un trapo húmedo una vez desenchufado. No emplee ningún tipo de detergente.

En caso de problemas con su Europe Magic Wand

- ➔ Si tiene problemas con su EMW, póngase en contacto con Amok Marketing en emw@amokmarketing.com para obtener asesoramiento.

GARANTÍA Y REPARACIÓN

- ➔ Como consumidor, tiene derecho a garantía conforme con la legislación aplicable en el punto de venta en caso de cualquier defecto de fábrica de diseño o materiales que se detecte durante el empleo normal.
- ➔
- ➔ Para la aplicación de la garantía se exige documentación en forma de prueba de compra válida y que el producto se haya comprado como nuevo. Una prueba de compra válida es un recibo que indica qué producto se ha comprado, la fecha de compra y el precio.

Por tanto, no se deshaga de su prueba de compra.

Mantenimiento y reparación de Europe Magic Wand

Si, contra toda expectativa, detecta algún defecto cubierto por la garantía en su EMW, póngase en contacto con el distribuidor y proporcione una descripción del defecto y la información de su prueba de compra. También puede ponerse en contacto directamente con Amok Marketing en emw@amokmarketing.com.

El vendedor o Amok Marketing organizará, a su propia discreción, la reparación o sustitución de cualquier componente mecánico o eléctrico defectuoso o la sustitución de la unidad completa por un modelo comparable.

Si el vendedor o Amok Marketing estima que es necesario mantenimiento o reparación, el producto será devuelto, empaquetado de forma segura y con una copia de la prueba de compra adjunta. Amok Marketing no se responsabiliza de ninguna pérdida o daño sufridos durante el tránsito.

Limitaciones de la garantía

- ➔ La garantía quedará anulada en caso de operaciones de mantenimiento, reparación o modificación no autorizadas en el producto.
- ➔ No estarán cubiertos los daños provocados por un uso incorrecto intencionado o no, accidente o falta de cuidado y mantenimiento. Esto también incluye daños provocados por una instalación eléctrica, tensión o tensión de red incorrectas.
- ➔ No estarán cubiertos los daños sufridos durante el transporte ni el coste del transporte y el tránsito.
- ➔ El producto está concebido exclusivamente para uso doméstico. Cualquier uso comercial anulará la garantía.
- ➔ La garantía únicamente cubre a aquellas unidades adquiridas y empleadas en Europa.



The logo for Europe Magic Wand features the word "Europe" in a large, elegant, blue cursive script. Below it, the words "MAGIC WAND" are written in a smaller, grey, all-caps sans-serif font. A blue decorative flourish or underline extends from the bottom of the "Europe" script, curving under the "MAGIC WAND" text.